



RAZER TRAVEL CASE FOLIO FOR PORTABLE KEYBOARDS

SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

ÍNDICE

1. SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO.....	2
2. INFORMACIÓN LEGAL.....	4

1. SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

NORMAS DE SEGURIDAD

Para usar la Razer Travel Case Folio for Portable Keyboards con la máxima seguridad, te sugerimos las siguientes medidas:

- No intentes modificar, perforar ni desmontar ninguna pieza de la funda de viaje. Hacerlo anulará la garantía.
- Utiliza la funda de viaje únicamente para guardar y transportar teclados portátiles y accesorios compatibles.
- No sobrecargues la funda de viaje. El exceso de peso puede dañar la solapa de cierre magnético, el soporte o las superficies internas y externas.
- Comprueba que la funda de viaje esté completamente cerrada antes de transportarla para evitar caídas accidentales o daños en el teclado.
- Mantén la solapa del cierre magnético libre de residuos o partículas metálicas para garantizar un cierre seguro.
- Mantén la funda de viaje alejada de fuentes de calor extremo, llamas abiertas o luz solar directa prolongada, ya que las altas temperaturas pueden deformar el exterior de cuero PU o debilitar los adhesivos.
- No guardes la funda de viaje ni la utilices cerca de objetos o superficies inflamables.
- Utiliza únicamente cables de carga que encajen correctamente en los orificios del puerto de la funda de viaje. Forzar conectores incompatibles puede dañar el cable, la funda o el teclado.
- Despliega y utiliza el soporte únicamente sobre superficies planas y estables.
- Evita aplastar la funda de viaje con objetos pesados, ya que esto podría deformar el soporte o provocar arrugas permanentes en el cuero PU.
- No coloques la funda de viaje sobre superficies rugosas ni abrasivas para evitar arañazos o marcas en el cuero PU.
- Protege la gamuza de microfibra del interior de los líquidos.
- Evita aplicar una fuerza excesiva al ajustar el ángulo del soporte, ya que podrías dañar la bisagra.
- No dejes la funda de viaje sin vigilancia mientras se carga un teclado dentro.
- Evita utilizar la funda de viaje en entornos húmedos para evitar daños en la propia funda y en el teclado guardado en ella. Deja que la funda de viaje se seque completamente al aire libre si se moja antes de guardar un teclado dentro.

USO Y MANTENIMIENTO

La Razer Travel Case Folio for Portable Keyboards requiere un mantenimiento mínimo para conservarla en condiciones óptimas.

- Limpia el exterior con un paño suave y húmedo. No uses jabón ni productos de limpieza agresivos.
- Limpia el interior con un paño de microfibra seco.
- Guarda la funda de viaje en un lugar fresco y seco cuando no la utilices.

2. INFORMACIÓN LEGAL

INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL

©2026 Razer Inc. Todos los derechos reservados. Razer, el logotipo de la serpiente de tres cabezas, el logotipo de Razer, "For Gamers. By Gamers." y el logotipo "Razer Chroma" son marcas comerciales o marcas registradas de Razer Inc. o sus empresas afiliadas en Estados Unidos y otros países. El resto de marcas registradas son propiedad de sus respectivos titulares.

Razer Inc. ("Razer") puede tener derechos de autor, marcas comerciales, secretos comerciales, patentes, aplicaciones de patente u otros derechos de propiedad intelectual (estén o no registrados) con relación al producto de esta guía. La entrega de esta guía no otorga licencia sobre dichos derechos de autor, marcas comerciales, patentes ni otros derechos de propiedad intelectual. La Razer Travel Case Folio for Portable Keyboards (el "Producto") puede diferir de las imágenes del embalaje u otras. Razer no asume ninguna responsabilidad sobre dichas diferencias o por cualquier error que pudiera aparecer. La información contenida aquí está sujeta a cambios sin previo aviso.

GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO

Para obtener los términos más recientes y actuales de la garantía limitada del producto, visita razer.com/warranty.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Razer no será en ningún caso responsable de ninguna pérdida de beneficios, pérdida de información o datos, ya sea especial, fortuita, indirecta, punitiva o consecuente, que se derive de alguna forma de la distribución, la venta, la reventa, el uso o la incapacidad para usar el Producto. La responsabilidad de Razer no podrá superar en ningún caso el precio de compra minorista del Producto.

GENERAL

Estos términos se regirán y se interpretarán según las leyes de la jurisdicción en la que se haya comprado el Producto. Si algún término de este documento se considera no válido o no aplicable, entonces dicho término (en la medida en que no sea válido ni aplicable) no tendrá efecto y se considerará excluido sin invalidar ninguno de los términos restantes. Razer se reserva el derecho de corregir cualquier término en cualquier momento sin previo aviso.