



RAZER TRAVEL CASE FOLIO FOR PORTABLE KEYBOARDS

안전 및 유지관리

목차

1. 안전 및 유지관리.....	2
2. 법적 고지	4

1. 안전 및 유지관리

안전 지침

Razer Travel Case Folio for Portable Keyboards 를 최대한 안전하게 사용하려면 다음과 같은 지침을 따르십시오.

- 여행용 케이스의 어떤 부분도 개조하거나, 구멍을 뚫거나, 분해하려고 시도하지 마십시오. 이 경우 보증이 무효가 됩니다.
- 호환되는 휴대용 키보드 및 액세서리의 보관 및 운반에만 여행용 케이스를 사용하십시오.
- 여행용 케이스에 과도하게 많은 짐을 넣지 마십시오. 과도한 하중은 자석식 잠금 플랩, 받침대, 내부 및 외부 표면을 손상시킬 수 있습니다.
- 휴대하기 전에 케이스가 완전히 닫혀 있는지 확인하여 실수로 떨어뜨리거나 키보드가 손상되는 것을 방지하십시오.
- 안전하게 닫히도록 자석식 잠금 플랩에 이물질이나 금속 입자가 묻지 않도록 하십시오.
- 고온은 폴리우레탄 가죽 외관을 변형시키거나 접착제를 약화시킬 수 있으므로 여행용 케이스를 극한의 열원, 화기 또는 직사광선에 장시간 노출되지 않도록 하십시오.
- 여행용 케이스를 가연성 물체나 표면 근처에 보관하거나 사용하지 마십시오.
- 여행용 케이스의 포트 구멍 부분에 정확히 맞는 충전 케이블만 사용하십시오. 호환되지 않는 커넥터를 강제로 연결하면 케이블, 케이스 또는 키보드가 손상될 수 있습니다.
- 받침대는 평평하고 안정된 표면에서만 펼치고 사용하십시오.
- 여행용 케이스 위에 무거운 물건을 올려 압력을 가하지 마십시오. 받침대가 변형되거나 폴리우레탄 가죽에 영구적인 주름을 유발할 수 있습니다.
- 폴리우레탄 가죽에 긁힘이나 흠집이 생기지 않도록 여행용 케이스를 거친 표면이나 마모성 표면에 두지 마십시오.
- 내부 극세사 스위치에 액체가 묻지 않도록 하십시오.
- 받침대 각도를 조정할 때 과도한 힘을 가하지 마십시오. 힌지를 손상시킬 수 있습니다.
- 키보드를 넣고 충전하는 동안 여행용 케이스를 방지하지 마십시오.
- 케이스와 보관된 키보드의 손상을 방지하기 위해 젖거나 습기가 많은 환경에서 여행용 케이스를 사용하지 마십시오. 여행용 케이스가 젖었을 경우 키보드를 보관하기 전에 완전히 자연 건조하십시오.

유지관리 및 사용

Razer Travel Case Folio for Portable Keyboards 는 최소한의 관리만 해주면 최적의 상태를 유지할 수 있습니다.

- 부드럽고 젖은 천으로 외부를 청소하세요. 비누 또는 강한 세척 용제는 사용하지 마십시오.
- 내부는 마른 극세사 천으로 닦으십시오.
- 여행용 케이스를 사용하지 않을 때는 서늘하고 건조한 곳에 보관하세요.

2. 법적 고지

저작권 및 지적 재산권 정보

©2026 Razer Inc. All rights reserved. Razer, 삼두사 로고, Razer 로고, "For Gamers. By Gamers."와 "Razer Chroma" 로고는 미국 또는 기타 국가에서 Razer Inc. 및/또는 제휴사의 상표 또는 등록 상표입니다. 다른 모든 상표는 해당 소유자의 자산입니다.

Razer Inc.(이하 "Razer")는 이 안내서에서 언급된 제품과 관련하여 (등록 여부와 관계없이) 저작권, 상표, 영업 비밀, 특허, 특허 신청 또는 기타 지적 재산권을 보유하고 있을 수 있습니다. 이 안내서를 제공한다고 해서 그러한 저작권, 상표, 특허 또는 기타 지적 재산권에 대한 라이선스를 제공하는 것은 아닙니다. Razer Travel Case Folio for Portable Keyboards(이하 '제품')는 포장 등에 실린 사진과 다를 수 있습니다. Razer 는 발생할 수 있는 이러한 차이 또는 오류에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. 여기에 포함된 정보는 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.

제품 제한 보증

제품 제한 보증에 대한 최신 및 현행 조건을 확인하려면 razer.com/warranty 를 방문하십시오.

책임의 한계

Razer 는 제품의 배포, 판매, 재판매, 사용 또는 사용할 수 없음으로 인해 발생하는 모든 이익 손실, 정보나 데이터의 소실과 특별하고 우발적이며 간접적이고 징벌적이거나 결과적인 또는 우발적 손해에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. 어떠한 상황에도 Razer 의 책임 부담액은 제품의 소매 가격을 초과하지 않습니다.

일반

이 조항은 제품을 구매한 사법 관할 지역의 법률을 적용하여 해석됩니다. 본 계약의 어떠한 조항이 유효하지 않거나 집행력이 없는 경우 해당 조항(유효하지 않거나 집행력이 없는 한)은 무효하며 제외된 것으로 간주되나 기타 나머지 조항은 어떠한 조항도 효력이 상실되지 않습니다. Razer 는 사전 통고 없이 언제든지 어떠한 조항이든 변경할 수 있는 권리가 있습니다.