



RAZER TRAVEL CASE FOLIO FOR PORTABLE KEYBOARDS

SIGURANȚĂ ȘI ÎNTREȚINERE

CONȚINUT

1. SIGURANĂ ȘI ÎNTREINERE.....	2
2. INFORMAȚII LEGALE.....	4

1. SIGURANĂ ȘI ÎNTREINERE

INSTRUCIUNI DE SIGURANĂ

Pentru a asigura siguranța maximă la utilizarea Razer Travel Case Folio for Portable Keyboards, vă recomandăm să respectați următoarele instrucțiuni:

- Nu încercați să modificați, să găuriți sau să dezasamblați nicio parte a husei de transport. Aceasta va anula garanția dvs.
- Utilizați husa de transport doar pentru depozitarea și transportul tastaturilor portabile compatibile și al accesoriilor.
- Nu supraîncărcați husa de transport. Greutatea excesivă poate deteriora clapeta magnetică de închidere, suportul sau suprafețele interioare și exterioare.
- Asigurați-vă că husa de transport este complet închisă înainte de a o transporta, pentru a preveni căderea accidentală sau deteriorarea tastaturii.
- Mențineți clapeta magnetică de închidere curată și lipsită de particule metalice sau reziduuri pentru a asigura închiderea sigură.
- Păstrați husa de transport departe de surse de căldură extremă, flăcări deschise sau expunere prelungită la lumina solară directă, deoarece temperaturile ridicate pot deforma exteriorul din piele PU sau slăbi adezivii.
- Nu depozitați și nu utilizați husa de transport în apropierea obiectelor sau suprafețelor inflamabile.
- Utilizați numai cabluri de încărcare care se potrivesc corespunzător în decupajele pentru porturi ale husei de transport. Introducerea forțată a conectorilor incompatibili poate deteriora cablul, husa sau tastatura.
- Desfaceți și utilizați suportul numai pe suprafețe plate, stabile.
- Evitați comprimarea husei de transport sub obiecte grele, deoarece aceasta poate deforma suportul sau poate cauza cute permanente în pielea PU.
- Evitați plasarea husei de transport pe suprafețe aspre sau abrazive pentru a preveni zgârieturile sau deteriorarea pielii PU.
- Protejați interiorul din microfibră de lichide.
- Evitați aplicarea forței excesive atunci când reglați unghiul suportului, deoarece aceasta poate deteriora balamalele.
- Nu lăsați husa de transport nesupravegheată în timp ce încărcați o tastatură în interior.
- Evitați utilizarea husei de transport în medii umede, jilav sau cu umiditate ridicată, pentru a preveni deteriorarea husei și a tastaturii depozitate. Lăsați husa de transport să se usuce complet la aer dacă se umezește, înainte de a depozita o tastatură în interior.

ÎNTREȚINERE ȘI UTILIZARE

Razer Travel Case Folio for Portable Keyboards necesită un nivel minim de întreținere pentru a rămâne în condiții optime.

- Curățați exteriorul cu o cârpă moale, umedă. Nu utilizați săpun sau agenți de curățare agresivi.
- Ștergeți interiorul cu o cârpă uscată din microfibră.
- Depozitați husa de transport într-un loc răcoros și uscat atunci când nu o utilizați.

2. INFORMAȚII LEGALE

INFORMAȚII PRIVIND DREPTURILE DE AUTOR ȘI PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

©2026 Razer Inc. Toate drepturile rezervate. Razer, sigla șarpelui cu trei capete, sigla Razer, "For Gamers. By Gamers." și sigla "Razer Chroma" sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale Razer Inc. și/sau ale companiilor afiliate din Statele Unite sau din alte țări. Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea deținătorilor respectivi.

Razer Inc. ("Razer") poate deține drepturi de autor, mărci comerciale, secrete comerciale, brevete, cereri de brevet sau alte drepturi de proprietate intelectuală (înregistrate sau neînregistrate) cu privire la produsul din acest ghid. Furnizarea acestui ghid nu vă acordă o licență pentru niciun drept de autor, marcă comercială, brevet sau alt drept de proprietate intelectuală. Razer Travel Case Folio for Portable Keyboards ("Produsul") poate diferi de imaginile de pe ambalaj sau din alte surse. Razer nu își asumă nicio responsabilitate pentru astfel de diferențe sau pentru eventualele erori care pot apărea. Informațiile conținute în prezentul document pot fi modificate fără notificare prealabilă.

GARANȚIE LIMITATĂ PENTRU PRODUS

Pentru cei mai recenti și actuali termeni ai Garanției Limitate pentru Produs, vă rugăm să vizitați razer.com/warranty.

LIMITAREA RĂSPUNDERII

Razer nu va fi în niciun caz răspunzătoare pentru pierderi de profit, pierderi de informații sau date, daune speciale, incidentale, indirecte, punitive sau consecutive, apărute în orice mod din distribuirea, vânzarea, revânzarea, utilizarea sau imposibilitatea de a utiliza Produsul. În niciun caz răspunderea Razer nu va depăși prețul de achiziție cu amănuntul al Produsului.

GENERAL

Acești termeni vor fi guvernați și interpretați în conformitate cu legile jurisdicției în care a fost achiziționat Produsul. Dacă vreun termen din prezentul document este considerat invalid sau inaplicabil, respectivul termen (în măsura în care este invalid sau inaplicabil) nu va produce efecte și va fi exclus fără a invalida niciunul dintre termenii rămași. Razer își rezervă dreptul de a modifica orice termen în orice moment, fără notificare prealabilă.