



RAZER 雷蛇便携式键盘随行翻盖保护套

安全与维护

目录

1. 安全与维护 2

2. 法律声明 3

1. 安全与维护

安全指南

为了让你在使用 Razer 雷蛇便携式键盘随行翻盖保护套时最大限度地确保安全，我们建议你遵循以下指引：

- 请勿尝试修改、刺穿或拆卸保护套的任何部分。这样做会导致质保失效。
- 请仅将保护套用于存放和运输兼容的便携式键盘及配件。
- 请勿让保护套超过负载。过重可能会损坏磁吸翻盖、支架或内外表面。
- 携带前请确认保护套已完全闭合，以防意外掉落或损坏键盘。
- 请保持磁吸翻盖无杂物或金属颗粒，以确保牢固闭合。
- 请将保护套远离高温热源、明火或长时间阳光直射，高温可能导致 PU 皮革外层变形或削弱粘合剂强度。
- 请勿在易燃物体或表面附近存放或使用保护套。
- 请仅使用能完全插入保护套端口开孔的充电线。强行使用不兼容的接头可能会损坏充电线、保护套或键盘。
- 请仅在平坦、稳固的表面上展开并使用支架。
- 请勿在保护套上放置重物，以免使支架变形或导致 PU 皮革产生永久性折痕。
- 请避免将保护套放置在粗糙或容易造成磨损的表面上，以防止 PU 皮革表面出现划痕或磨损。
- 请保护内部的超细纤维绒面，避免沾染液体。
- 调整支架角度时请勿用力过猛，以免损坏铰链。
- 在键盘存放在保护套内并处于充电状态时，请勿让保护套无人看管。
- 请避免在潮湿或高湿度环境中使用保护套，以防止保护套及存放的键盘受损。若保护套受潮或被弄湿，请在存放键盘前确保其完全晾干。

维护和使用

Razer 雷蛇便携式键盘随行翻盖保护套只需很少的维护，就能保持最佳状态。

- 用柔软的湿布清洁外部。切勿使用肥皂或腐蚀性清洁剂。
- 用干的超细纤维布擦拭内部。
- 不使用保护套时将其存放在阴凉干燥处。

2. 法律声明

版权和知识产权信息

©2026 Razer Inc. 保留所有权利。Razer 雷蛇、三头蛇徽标、Razer 雷蛇徽标、“始于玩家，赋予玩家”和“Razer Chroma 雷蛇幻彩”徽标是 Razer Inc. 和/或其附属公司在美国或其他国家/地区的商标或注册商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。

Razer Inc.（本指南中称为“Razer 雷蛇”）对本指南述及的产品可能拥有版权、商标权、商业秘密、专利权、专利申请或其他知识产权（不管已注册还是未注册）。提供本指南并不意味着授予你任何此类版权、商标、专利或其他知识产权。Razer 雷蛇便携式键盘随行翻盖保护套（以下称“产品”）可能与包装或其他地方上的图片不同，请以实物为准。Razer 雷蛇对于此类差异或任何其他可能出现的错误不承担任何责任。本指南中的信息可能随时更改，恕不另行通知。

有限产品保修

有关有限产品保修的最新条款，请访问 cn.razer.com/warranty。

责任限制

在任何情况下，由于任何形式的产品分发、销售、转售、使用或不能使用而导致的任何利润损失、信息或数据的丢失，以及特殊、偶然、间接、惩罚性或结果性或附带损害，Razer 雷蛇均不承担责任。在任何情况下，Razer 雷蛇所承担的责任均不超过产品的零售价。

一般条款

本协议条款将受产品购买地司法管辖区的法律管辖并依其解释。如果本协议中任何条款被认定为无效或不可执行，则此类条款（只要其无效或不可执行）不得生效并应排除在本协议之外，但不会让任何剩余的条款无效。Razer 雷蛇保留随时修订任何条款的权利，恕不另行通知。