



RAZER TRAVEL CASE FOLIO FOR PORTABLE KEYBOARDS

安全與保養

目录

1. 安全與保養 2

2. 法律條文 4

1. 安全與保養

安全準則

為確保使用 Razer Travel Case Folio for Portable Keyboards 時的安全，使用者應遵守以下注意事項：

- 請勿嘗試對旅行收納包的任何部分進行改裝、穿刺或拆卸。如果這樣做，將導致保固失效。
- 此旅行收納包僅限用於存放及運送相容的便攜式鍵盤與配件。
- 請勿使旅行收納包負載過重。過重可能會損壞磁吸式上蓋、支架以及收納包的內外部表面。
- 攜帶前請確認旅行收納包已完全闔上，防止意外掉落或鍵盤受損。
- 請保持磁吸式上蓋清潔，避免沾染碎屑或金屬顆粒，以確保能穩固扣合。
- 請將旅行收納包遠離極端熱源、明火或長時間曝曬於陽光下，因為高溫可能會導致 PU 皮革外層變形或使黏著劑失效。
- 請勿在可燃物件或表面上存放或使用旅行收納包。
- 僅能使用可與旅行收納包充電孔位完全契合的充電線。強行插入不相容的接頭可能會損壞線材、收納包或鍵盤。
- 僅限在平坦且穩固的表面上展開並使用支架。
- 請避免將旅行收納包壓在重物下方，否則可能會導致支架變形，或在 PU 皮革上產生永久性的摺痕。
- 請避免將旅行收納包放置在粗糙或具磨蝕性的表面上，防止 PU 皮革出現刮痕或磨損。
- 請避免液體接觸內部的超細纖維麂皮。
- 調整支架角度時請勿過度用力，以免損壞轉軸。
- 當鍵盤在收納包內充電時，請勿置於無人看管狀態。
- 請避免在潮濕、陰暗或高濕度的環境中使用旅行收納包，以防止收納包及存放在內的鍵盤受損。若收納包受潮，請先讓其完全風乾，再將鍵盤放入其中存放。

保養和使用

Razer Travel Case Folio for Portable Keyboards 只要一點簡單的保養步驟，即可維持在最佳使用狀態。

- 使用柔軟的濕布清潔外層。請勿使用肥皂或刺激性清潔劑。

- 請使用乾的超細纖維布擦拭內襯。
- 不使用時，請將旅行收納包存放在陰涼乾燥處。

2. 法律條文

著作權與智慧財產權資訊

©2026 Razer Inc. 保留所有權利。Razer、三頭蛇標誌、Razer 標誌、「For Gamers.By Gamers.」及「Razer Chroma」標誌係 Razer Inc. 及 / 或所屬公司在美國或其他國家 / 地區的商標或註冊商標。所有其他商標均屬各自所有權人之財產。

對本指南提及的產品，Razer Inc.（以下簡稱「Razer」）可能擁有其著作權、商標、商業機密、專利、專利申請或其他智慧財產相關權利（無論註冊與否）。提供本指南並不代表你取得任何著作權、商標、專利或其他智慧財產相關權利的授權。Razer Travel Case Folio for Portable Keyboards（以下簡稱「產品」）之實品，可能與包裝或其他地方顯示的圖片有所出入。Razer 對此差異，或可能出現的錯誤概不負責。若有必要，Razer 可逕行修改此處的資訊。

有限產品保固

有關有限產品保固的最新條款，請造訪 razer.com/warranty。

免責限制

對於任何利益損失、資訊或資料遺失，無論是特殊狀況、意外、間接、懲罰性、結果性或意外損失，同時無論是在出貨、銷售、再次銷售、使用或無法使用本產品等狀況，Razer 概不負責。無論任何狀況，Razer 所承擔責任之對價價值均不超過本產品的零售購買價格。

一般

以上所述條款內容，受本產品購買地區之司法管轄區域之法律所規範與認定。若此處提及的任何條款無效或無法執行，則此條款（只要其為無效或無法執行）應視為無效，並且在不使其他剩餘條款無效的情況下排除。Razer 保留隨時逕行修改任何條款的權利。