



# RAZER WIRELESS CHARGING PUCK

GUIA PRINCIPAL


## CONTEÚDO

1. CONTEÚDO DA EMBALAGEM .....	2
2. DO QUE VOCÊ PRECISA .....	2
3. NÓS LHE DAMOS COBERTURA .....	2
4. INSTALANDO O RAZER WIRELESS CHARGING PUCK .....	3
5. SEGURANÇA E MANUTENÇÃO .....	4
6. INFORMAÇÕES LEGAIS .....	5

---

## 1. CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- Razer Wireless Charging Puck



- Guia de informações importantes sobre o produto

---

## 2. DO QUE VOCÊ PRECISA

- Mouses Razer compatíveis, habilitados para carregamento sem fio\*

\*Para obter uma lista atualizada de mouses Razer compatíveis, visite [support.razer.com](https://support.razer.com)

---


## 3. NÓS LHE DAMOS COBERTURA



Registre seu produto e ganhe benefícios exclusivos

[razerid.razer.com/warranty](https://razerid.razer.com/warranty)


O número de série  
do seu produto  
pode ser  
encontrado aqui.




---

## 4. INSTALANDO O RAZER WIRELESS CHARGING PUCK


1. Desbloqueie a tampa do receptor.



2. Substitua com o receptor de carregamento sem fio.



3. Bloqueie o receptor de carregamento sem fio.



---

## 5. SEGURANÇA E MANUTENÇÃO

### ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA

Para obter a máxima segurança durante o uso do Razer Wireless Charging Puck, sugerimos que você siga as orientações abaixo:

- Se tiver problemas ao operar o acessório adequadamente e a solução de problemas não for suficiente para resolvê-los, desconecte o acessório e entre em contato com a linha direta da Razer ou visite [support.razer.com](https://support.razer.com) para receber suporte.
- Não desmonte o acessório nem tente operá-lo sob condições anormais de corrente. Se fizer isso, sua garantia será anulada.
- Não use nem posicione o acessório perto de água, umidade ou outras superfícies molhadas.
- Não use nem posicione o acessório perto de fontes de calor, chamas livres ou outras superfícies quentes, como aquecedores, fogões, lareiras e velas.
- O acessório só deve ser utilizado com mouses Razer compatíveis, habilitados para carregamento sem fio. A Razer não se responsabilizará por danos causados a qualquer dispositivo durante o uso do receptor de carregamento sem fio.
- Mantenha o acessório longe de líquidos ou umidade. Só opere o acessório dentro da faixa específica de temperatura de 0 °C (32 °F) a 40 °C (104 °F). Se a temperatura exceder essa faixa, desconecte o acessório para que a temperatura se estabilize em um nível ideal.

---

## 6. INFORMAÇÕES LEGAIS

### INFORMAÇÕES DE DIREITOS AUTORAIS E PROPRIEDADE

©2025 Razer Inc. Todos os direitos reservados. Razer, "For Gamers. By Gamers.", logotipo "Powered by Razer Chroma", logotipo Razer, o logotipo da cobra de três cabeças e o logotipo Razer são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Razer Inc. e/ou de empresas afiliadas nos Estados Unidos ou em outros países. Todas as outras marcas registradas pertencem a seus respectivos proprietários, e outros nomes de empresas e de produtos mencionados neste guia podem ser marcas registradas de suas respectivas empresas.

A Razer Inc. (doravante nesta denominada a "Razer") pode ter direitos autorais, marcas comerciais, segredos comerciais, patentes, pedidos de registro de patente ou outros direitos de propriedade (registrados ou não) no concernente ao produto neste Guia Principal. O fornecimento deste Guia Principal não dá a você uma licença para (quaisquer) tais patentes, marcas registradas, direitos autorais ou outros direitos de propriedade intelectual. O Razer Wireless Charging Puck (doravante nesta denominado o "Produto") pode ser diferente das imagens na caixa ou de outro modo. A Razer não assume qualquer responsabilidade por tais diferenças ou por quaisquer eventuais erros. As informações na presente estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

### GARANTIA LIMITADA DO PRODUTO

Para conferir os termos atuais da Garantia Limitada do Produto, acesse [razer.com/warranty](https://razer.com/warranty).

### LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Sob nenhuma circunstância a Razer será responsável por quaisquer lucros cessantes, perda de informações ou de dados, danos especiais, incidentais, indiretos, compensatórios, consequenciais ou acidentais oriundos de qualquer forma da distribuição, venda, revenda, uso ou incapacidade de uso do Produto. Sob nenhuma circunstância a responsabilidade da Razer ultrapassará o valor de compra do Produto no varejo

### DISPOSIÇÕES GERAIS

Os termos da presente serão regidos e interpretados segundo a legislação do foro no qual o Produto foi adquirido. Se qualquer termo neste manual for considerado inválido ou inexecutável, tal termo (enquanto inválido ou inexecutável) será considerado sem nulo, sem efeito e excluído sem invalidar quaisquer termos remanescentes. A Razer reserva-se o direito de emendar qualquer termo a qualquer momento e sem aviso prévio.

