



RAZER BARRACUDA PRO

GUÍA PRINCIPAL


Te presentamos los auriculares líderes para juegos: domínalos a todos. Equipados con cancelación activa de ruido híbrida, THX AAA™ y diafragmas mejorados de biocelulosa Razer TriForce para un audio de calidad de referencia. Respaldados por un diseño inteligente inalámbrico doble para alternar de manera fluida entre el juego en PC/consola de latencia baja y el uso móvil con Bluetooth.

ÍNDICE

1. CONTENIDO	3
2. REQUISITOS.....	4
3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.....	5
4. TE PROPORCIONAMOS COBERTURA.....	7
5. PRIMEROS PASOS.....	8
6. USO DE LOS AURICULARES	12
7. CONFIGURACIÓN DE RAZER BARRACUDA PRO.....	19
8. SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	33
9. ASPECTOS LEGALES.....	35

1. CONTENIDO

- Razer Barracuda Pro




- A.** Puerto de carga tipo C
- B.** Indicador de estado
- C.** Botón de encendido
- D.** Rueda de control de volumen
- E.** Botón de silenciar micrófono

- F.** Diadema ajustable acolchada
- G.** Almohadillas de espuma viscoelástica de cuero sintético ultrasuave
- H.** Botón Razer SmartSwitch


- Dongle inalámbrico tipo C



- Cable de carga tipo C



- Cable adaptador de tipo A tipo C



- Funda de transporte



- Guía de información importante del producto

2. REQUISITOS

REQUISITOS DEL PRODUCTO

- Dispositivos con capacidad de audio Bluetooth / puerto USB tipo C o tipo A

REQUISITOS DE RAZER SYNAPSE

- Windows® 10 de 64 bits (o posterior)
- Conexión a Internet para la instalación del software

REQUISITOS DE LA APLICACIÓN RAZER AUDIO

- Dispositivo con iOS 12 / Android 8.1 Oreo (o posterior) y conectividad Bluetooth
- Conexión a Internet para la instalación de la aplicación

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

AURICULARES

- Frecuencia de respuesta: 20 Hz – 20 kHz
- Impedancia: 32 Ω a 1 kHz
- Sensibilidad: 96 dB SPL/mW a 1 KHz mediante simulador de cabeza y torso (HATS, Head and Torso Simulator)
- Diafragmas: diafragma de biocelulosa de 50 mm
- Diámetro interno de la almohadilla: 62 x 42 mm
- Tipo de conexión: inalámbrica a través de dongle USB tipo C y Bluetooth
- Peso aproximado: 340 g/0,75 lb
- Almohadillas ovaladas: cobertura total de la oreja con espuma viscoelástica y piel sintética afelpada

MICRÓFONO

- Frecuencia de respuesta: 100 Hz – 10 kHz
- Relación señal/ruido: ≥ 70 dB
- Sensibilidad (a 1 kHz): -38 ± 1 dB
- Patrón de captación: omnidireccional
- Micrófonos integrados MEMS dobles para captación de voz y cancelación de ruido con IA

AMPLIFICADOR THX-AAA™

- Alta fidelidad
- THD del amplificador THX AAA-0™: ~ -90 dB @ -3 dBFS, 1 KHz, con carga de 32 Ω

CONTROL EN EL AURICULAR

- Interruptor inteligente para alternar entre conexión inalámbrica de 2,4 GHz y Bluetooth
- Niveles de cancelación activa de ruido (ANC) (ANC activada, ambiente, ANC desactivada)
- Aumento/disminución del volumen
- Conmutador de activación/desactivación del silencio del micrófono

USO DE AUDIO


- Uso de audio inalámbrico: inalámbrico a través de dongle USB tipo C, Bluetooth 5.2
- Códec Bluetooth: AAC, SBC
- THX Spatial Audio: Disponible solo para Windows 10® de 64 bits (o posterior)

DURACIÓN DE LA BATERÍA

- Hasta 40 horas

4. TE PROPORCIONAMOS COBERTURA

Tienes un dispositivo increíble entre manos que incluye una garantía de 2 años. Aprovecha todo su potencial y consigue ventajas exclusivas de Razer al registrarlo en razerid.razer.com






¿Tienes alguna pregunta? Pregúntale al equipo de asistencia de Razer en support.razer.com

5. PRIMEROS PASOS

CARGA DE LOS AURICULARES

Conecta tus Razer Barracuda Pro a un puerto USB tipo A con alimentación mediante el cable de carga. Para obtener los mejores resultados, carga totalmente los auriculares antes de usarlos por primera vez. Una unidad agotada tarda en cargarse 3 horas aproximadamente.




Indicador	Nivel de batería
	Totalmente cargada
	Cargando


CONEXIÓN A TUS DISPOSITIVOS

A. Mediante dongle inalámbrico tipo C (2,4 GHz)


1. Conecta el dongle inalámbrico tipo C a tu dispositivo.



2. Mantén pulsado el botón de encendido hasta que el indicador de estado se encienda brevemente.



3. Espera hasta que el indicador de estado se muestre unos instantes en verde fijo, lo que indica que los auriculares están conectados al dongle inalámbrico tipo C.



4. En tu dispositivo (si corresponde), configura los Razer Barracuda Pro como **Dispositivo de entrada y salida** predeterminado.

En el **PC / portátil**

- a. Haz clic con el botón derecho en el icono de sonido de la bandeja del sistema y, a continuación, selecciona **Abrir Configuración de sonido**.
- b. En la ventana Sonido, configura **Razer Barracuda Pro 2.4** como el dispositivo predeterminado de **salida y entrada**.

En la **PlayStation 5**, ve a **Ajustes > Sonido**

- En **Micrófono**, configura como **Dispositivo de entrada** los **Razer Barracuda Pro 2.4**.
- En **Salida de audio**, configura como **Dispositivo de salida** los **Razer Barracuda Pro 2.4**.

En la **PlayStation 4**, ve a **Ajustes > Dispositivos > Dispositivos de audio**

- Configura los **Razer Barracuda Pro 2.4** como **Dispositivo de entrada y Dispositivo de salida**.

B. Mediante Bluetooth

Con los auriculares encendidos, pulsa el botón Razer SmartSwitch durante 5 segundos para activar el modo de sincronización mediante Bluetooth. Sigue las instrucciones del dispositivo y selecciona "**Razer Barracuda Pro (BT)**" en la lista de dispositivos encontrados. El indicador de estado cambiará brevemente a azul fijo para indicar que los auriculares ya están sincronizados con tu dispositivo.




Indicador	Estado
	Sincronizando
	Sincronizados

PERSONALIZA TU EXPERIENCIA

Aplicación Razer Audio (Móvil)

La personalización avanzada de tus Razer Barracuda Pro ahora es mucho más sencilla. Con la aplicación Razer Audio podrás personalizar los ajustes del ecualizador y la función de apagado automático, habilitar y deshabilitar el modo de juego, ajustar el nivel de cancelación activa de ruido (ANC) y mucho más. Cuando quieras y donde quieras.



Razer Audio



o



RZR.TO/AUDAPP
(solo para China)

i Al utilizar la aplicación, asegúrate de que los auriculares solo estén conectados a tu dispositivo móvil mediante Bluetooth. Un indicador de estado azul fijo indica esta conexión.

Razer Synapse (PC)

Usa la aplicación Razer Synapse* para seleccionar cualquiera de los preajustes de ecualizador de los auriculares o personalizar los tuyos propios. También te permite mejorar los ajustes de sonido y micrófono, habilitar y configurar el control de micrófono en tiempo real y otras funciones de los auriculares, para una experiencia de audio fantástica y realmente tuya.

*Instala Razer Synapse cuando recibas la indicación o descarga el instalador en razer.com/synapse.

Activación de THX Spatial Audio*

Libera todo el potencial de los auriculares Razer Barracuda Pro activando el audio posicional 360° para disfrutar de una experiencia realista con Razer Synapse.




*Solo disponible para Windows 10 de 64 bits o posterior.

6. USO DE LOS AURICULARES

NIVEL DE BATERÍA

Cuando estén desenchufados y encendidos, el indicador de estado te mostrará el estado de conexión y de la batería. Mientras los usas, oirás una notificación de voz cuando tengas que poner a cargar los auriculares; durante ese tiempo, el indicador seguirá mostrando el nivel de la batería hasta que los cargues.




Indicador	Aviso	Nivel de batería
	Voz	Baja

BOTÓN DE ENCENDIDO

Encender/apagar

Enciende tus auriculares manteniendo pulsado el botón de encendido hasta que el indicador de estado se encienda. Mantén pulsado el botón de nuevo para apagarlos. Una notificación de audio te informará de que los auriculares están apagados o encendidos.



i Los auriculares se encenderán utilizando la última fuente de audio utilizada antes de apagarlos.

Otras funciones

Hay disponibles otras funciones del botón de encendido cuando los auriculares están encendidos y el Bluetooth configurado como fuente de audio. Estas funciones actúan en función de la actividad actual de tu dispositivo y podrían no aplicarse a determinados dispositivos.


Una pulsación	Reproducción/Pausa*
	Aceptar una llamada entrante o finalizar la llamada actual
	Poner una llamada en espera y aceptar una llamada entrante
	Finalizar una llamada y dar paso a una llamada en espera
Doble pulsación	Rechazar una llamada entrante
	Cambiar de llamada
	Omitir pista
Triple pulsación	Pista anterior
Con el dispositivo apagado, mantén el botón pulsado durante 5 segundos	Activa el modo de sincronización mediante Bluetooth

**También puedes usar esta función cuando uses el dongle inalámbrico tipo C como fuente de audio.*

BOTÓN RAZER SMARTSWITCH

Cambiar la fuente de audio


Con el dispositivo encendido y conectado a cualquier fuente de audio, pulsa dos veces el botón Razer SmartSwitch para cambiar la fuente de audio del dongle inalámbrico tipo C al Bluetooth o viceversa.



i Cuando uses el Bluetooth como fuente de audio, los auriculares se volverán a conectar al último dispositivo conocido. Si no se encuentra ninguno, se activará el modo de sincronización.

Habilitar la cancelación activa de ruido (ANC) o el modo de atención rápida


La cancelación activa de ruido ayuda a eliminar el ruido de fondo mientras que el Modo de atención rápida te permite escuchar lo que hay alrededor sin tener que quitarte los auriculares. Con los auriculares conectados, pulsa el botón Razer SmartSwitch para ir alternando entre la cancelación activa de ruido (ANC) activada, el modo de atención rápida y la cancelación activa de ruido desactivada.



i Una notificación de audio te informará cuando la ANC y el Modo de atención rápida se hayan activado. Se pueden personalizar por completo estas funciones con la aplicación Razer Audio.

Activar/desactivar el modo de juego

Mientras estén conectados por Bluetooth, pulsa tres veces el botón Razer SmartSwitch y mantén la última pulsación durante 2 segundos para activar el modo de juego. Una vez activado, los auriculares funcionarán a una latencia más baja; por lo que recibirás retroalimentación auditiva en tiempo real mientras juegas. Repite el proceso para desactivar el modo de juego




i Esta función solo está disponible con conexión Bluetooth. Para un mejor rendimiento, se recomienda mantener los auriculares muy cerca de la fuente de audio.

ENTENDER LOS RAZER SMARTSWITCH

Con los Razer Barracuda Pro conectados simultáneamente al PC o a una consola gaming (mediante un dongle inalámbrico tipo C) y a un dispositivo móvil (mediante Bluetooth), podrás responder a llamadas de un dispositivo Bluetooth conectado y volver al audio del juego sin quitarte los auriculares. El indicador de estado se iluminará brevemente en blanco fijo para indicar que los auriculares están conectados a ambas fuentes de audio.

Los siguientes comportamientos te ayudarán a entender cómo responden los auriculares al cambio de fuente de audio y a las llamadas entrantes cuando los auriculares están conectados a un dispositivo Bluetooth y un dongle inalámbrico tipo C:


Audio de los auriculares	Comportamiento de los Razer SmartSwitch
Transmisión mediante dongle inalámbrico tipo C	<ul style="list-style-type: none">▪ Los auriculares cambiarán automáticamente a la fuente de audio Bluetooth para las llamadas entrantes de tu dispositivo móvil y volverán a utilizar el dongle inalámbrico tipo C después de cada llamada.▪ Cuando suene la misma aplicación en tu PC y en tu dispositivo móvil (por ejemplo Teams o Messenger), al utilizar el botón Razer SmartSwitch para responder a la llamada entrante, los auriculares cambiarán automáticamente a la fuente de audio Bluetooth. Los auriculares volverán a utilizar el dongle inalámbrico tipo C después de cada llamada. <p> <i>Puedes desactivar el cambio de fuente automático para las llamadas entrantes activando la función No molestar de los auriculares en la aplicación Razer Audio.</i></p> <ul style="list-style-type: none">▪ El audio del dispositivo móvil conectado SOLO se transmitirá automáticamente a los auriculares si no hay audio presente o se transmite en el dongle inalámbrico tipo C.▪ La pausa automática del audio transmitido al cambiar la fuente de audio depende de la aplicación que estés utilizando (por ejemplo Spotify o Apple Music).
Transmisión mediante Bluetooth	<ul style="list-style-type: none">▪ Cuando cambies a la fuente de audio del dongle inalámbrico tipo C, tus auriculares seguirán conectados a tu dispositivo móvil a través de Bluetooth. Sin embargo, la aplicación Razer Audio se desconectará de tu dispositivo móvil.▪ La pausa automática del audio transmitido al cambiar la fuente de audio depende de la aplicación que estés utilizando (por ejemplo Spotify o Apple Music).

No se está
transmitiendo en
ninguna fuente de
audio

El audio se reproducirá en la primera fuente de audio que transmita.


RUEDA DE VOLUMEN

Gira la rueda de volumen para subir o bajar el volumen.




SILENCIAR/ACTIVAR EL MICRÓFONO

Pulsa el botón de silenciar micrófono para activar o desactivar el micrófono.



AMPLIACIÓN DE LA VIDA ÚTIL DE LOS AURICULARES

Recomendamos abrir y extender suavemente los auriculares antes de colocarlos sobre la cabeza para minimizar la tensión de la diadema. No obstante, evita extender los auriculares más allá de sus límites técnicos.



7. CONFIGURACIÓN DE RAZER BARRACUDA PRO


i *Exención de responsabilidad: Es necesaria una conexión a Internet para la instalación, las actualizaciones y las prestaciones basadas en la nube. Te recomendamos registrarte para obtener un Razer ID, pero es opcional. Todas las características mencionadas están sujetas a modificaciones en función de la versión actual del software, los dispositivos conectados y las aplicaciones o software compatibles.*

PESTAÑA SYNAPSE

La pestaña Synapse es la pestaña predeterminada cuando se inicia por primera vez Razer Synapse.


Panel

La subficha Panel es una visión general de Razer Synapse desde donde puedes acceder a todos tus dispositivos, módulos y servicios en línea de Razer.



Modules


Le sous-onglet Modules affiche tous les modules installés et disponibles pour l'installation.




Acc. directos globales

Conecta operaciones o funciones de Razer Synapse a las combinaciones personalizadas de tus periféricos Razer que omiten todas las asignaciones específicas del perfil. [Más información sobre Perfiles](#)

! Solo se reconocerán las entradas de dispositivos compatibles con Razer Synapse.




PESTAÑA AUDIO

 Configura THX Spatial Audio como dispositivo de reproducción predeterminado o el dispositivo de salida en el icono de Sonido de la bandeja de sistema.

La pestaña Audio es la pestaña principal de tu tarjeta de sonido USB de Razer. Desde aquí, puedes personalizar los ajustes de tu dispositivo para alcanzar su plena potencia. Los cambios realizados en esta pestaña se guardan automáticamente en tu sistema y en el almacenamiento en la nube.

Sonido

La subpestaña Sonido te permite ajustar el volumen general del sistema o el volumen individual de todas las aplicaciones activas, controlar la cancelación activa de ruido (ANC), cambiar el dispositivo de apoyo por defecto y acceder a las Propiedades de sonido de Windows.



Perfil

Perfil es un almacenamiento de datos en el que guardar todos los ajustes de tus periféricos Razer. Por defecto, el nombre del perfil se basa en el nombre de tu sistema. Para añadir, renombrar, duplicar o eliminar un perfil, pulsa el botón Varios (•••).

Volumen

Permite ajustar el volumen de audio del dispositivo. También puedes acceder al mezclador de sonido de Windows del dispositivo de reproducción actual, donde podrás ajustar

proporcionalmente el volumen general del sistema o ajustar individualmente el volumen de todas las aplicaciones activas.

Cancelación activa de ruido


Activa la Cancelación activa de ruido y ajusta su nivel para controlar la cantidad de ruido de fondo que se suprimirá o cambia a Ambiente para ser consciente de tu entorno.

Propiedades de sonido

Establece un dispositivo de salida predeterminado que THX Spatial Audio utilizará cuando la tarjeta de sonido USB de Razer no esté conectada. También puedes hacer clic en el enlace de Propiedades de sonido de Windows para gestionar la configuración de sonido del sistema. Podrás modificar la configuración del dispositivo de reproducción y de grabación, el esquema de sonidos y las actividades de comunicación predeterminadas.

Mezclador

La subpestaña Mezclador te permite activar o desactivar ThX Spatial Audio y su configuración, además de calibrar el posicionamiento del audio de todos los altavoces virtuales del modo de audio espacial.



THX Spatial Audio

La tecnología THX Spatial Audio es una solución de audio posicional avanzado que ofrece una experiencia de entretenimiento mayor y más inmersiva mientras juegas.

Alterna esta opción para activar o desactivar THX Spatial Audio y su configuración. Por defecto, esta opción se establece en Automático; es decir, todas las aplicaciones utilizarán la configuración de salida recomendada. Con el modo Manual, podrás asignar tus modos de audio espacial favoritos a unos tipos en concreto de aplicaciones y/o aplicaciones directamente.


Modos de audio espacial

Vista previa de la calibración de cada uno de los ajustes predefinidos de los modos de audio espacial con el botón Escuchar. Al cambiar la posición de cualquiera de los altavoces virtuales (en los modos predefinidos), se creará un modo personalizado automáticamente. También puedes hacer clic en el botón Añadir (+) para crear un nuevo modo personalizado.

En cualquier modo personalizado, haz clic en el botón Otros (•••) para cambiar el nombre, duplicar o eliminar el modo personalizado seleccionado. Para devolver el modo actual a la configuración original, haz clic en el botón Restablecer.

Mejora

La subpestaña Mejora sirve para personalizar los ajustes del audio de entrada y la frecuencia de respuesta de tu sistema de audio.



Refuerzo de graves

Optimiza la respuesta de las frecuencias bajas para mejorar la salida de los sonidos graves de tus auriculares.

Normalización de sonido

Reduce la intensidad de los sonidos más fuertes que se reciben para evitar subidas de volumen imprevistas y desagradables en efectos como gritos o explosiones.

Claridad de voz


Mejora la calidad de la voz de entrada en las conversaciones al filtrar el sonido y mejorar la claridad y el volumen.

Ecualizador de audio

Selecciona cualquiera de los ajustes predefinidos del ecualizador para disfrutar de la mejor experiencia de audio, diseñada para tener un audio equilibrado, una experiencia inmersiva en los juegos, ver películas o disfrutar de tu música favorita. Al modificar cualquier ajuste predefinido del ecualizador, pasará automáticamente a ser un ajuste personalizado.

Micrófono

La subpestaña Micrófono te permite cambiar la configuración de todo el audio de salida del micrófono.



Micrófono

Controla el volumen del micrófono y la entrada de micrófono para disfrutar de un audio más claro.

Volumen micro

Ajusta la entrada de micrófono o siléncialo.

Pasarela de voz

Controla la entrada de micrófono para que elimine los ruidos de fondo y aisle tu voz. Cualquier sonido registrado que esté por debajo del umbral se silenciará.

Mejoras

Mejora la calidad del micrófono al activar cualquiera de las siguientes funciones:

- **Normalización de volumen.** Reduce la variación de intensidad.
- **Reducción de ruido ambiental.** Reduce el ruido ambiental.
- **Claridad vocal.** Mejora la frecuencia de la voz.

Ecuilizador de micrófono


Selecciona los ajustes predefinidos del ecualizador de micrófono disponibles que mejor se adapten a tus necesidades. Al modificar cualquier ajuste predefinido del ecualizador, pasará automáticamente a ser un ajuste predefinido personalizado.

Control de micrófono (tono)

Activa esta opción para controlar la entrada de audio en bruto del micrófono a través de los auriculares con una opción adicional para subir o bajar el volumen de control de audio.

Aliment.

La pestaña Alimentación te permite gestionar el consumo de energía de tu dispositivo configurando el dispositivo para que se apague tras unos minutos de inactividad.




PESTAÑA PERFILES

La pestaña Perfiles es una solución práctica para gestionar todos los perfiles y asociarlos a tus juegos y aplicaciones.

Dispositivos


Esta subpestaña muestra qué perfiles utilizan los dispositivos Razer.



Para crear un perfil nuevo en un dispositivo, haz clic en el botón Añadir (+). Para renombrar, duplicar o eliminar un perfil, pulsa el botón Varios (●●●). Cada perfil se puede configurar para que se active automáticamente cuando se ejecute una aplicación. Esto se hace a través de la opción Juegos vinculados.

Juegos vinculados


La subpestaña Juegos vinculados te ofrece flexibilidad para añadir juegos, ver periféricos vinculados a juegos o buscar juegos añadidos. También puedes ordenar los juegos por orden alfabético, fecha de última partida o más jugados. Los juegos añadidos seguirán apareciendo aquí aunque no estén vinculados a ningún dispositivo Razer.



Para vincular juegos a dispositivos Razer conectados, simplemente haz clic en uno de los juegos de la lista, selecciona un dispositivo y su perfil para lanzarlo automáticamente durante la partida y elegir el dispositivo Razer con el que quedará vinculado. Una vez vinculado, puedes pulsar el botón Varios (●●●) del dispositivo vinculado correspondiente para seleccionar el perfil del dispositivo deseado.

VENTANA CONFIGURACIÓN

La ventana Configuración, a la que puedes acceder haciendo clic en el botón (⚙️) en Razer Synapse, te permite configurar el comportamiento al iniciar el dispositivo y elegir el idioma de Razer Synapse, ver las guías principales de cada dispositivo Razer conectado o realizar un restablecimiento de fábrica a cualquier dispositivo Razer conectado.



Pestaña General

La pestaña predeterminada de la ventana de Configuración, la pestaña General, te permite cambiar el idioma del software y el comportamiento al iniciar, o ver la guía principal de todos los dispositivos Razer conectados. También puedes sincronizar manualmente tus perfiles a la nube (↻) o ver la guía principal de todos los dispositivos Razer conectados y módulos instalados.

Pestaña Restab.

La pestaña Restab. te permite llevar a cabo un restablecimiento de fábrica en cualquier dispositivo Razer conectado y/o restablecer los tutoriales de Razer Synapse para familiarizarte de nuevo con las nuevas funciones de Razer Synapse la próxima vez que lo inicies.

! *Al restablecer un dispositivo Razer, se borrarán todos los perfiles del dispositivo seleccionado y los de las memorias integradas del mismo (si las tiene).*

Pestaña Acerca de

La pestaña Acerca de muestra una breve información del software, la declaración del copyright y también proporciona enlaces relevantes para sus términos de uso. También puede utilizar esta pestaña para comprobar actualizaciones de software o como un acceso rápido a las comunidades sociales de Razer.

8. SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

NORMAS DE SEGURIDAD

Con el fin de alcanzar la máxima seguridad al usar los Razer Barracuda Pro, te sugerimos las siguientes medidas:

Si tuvieras algún problema para utilizar el dispositivo correctamente y las indicaciones de la resolución de problemas no dieran resultado, desconecta el dispositivo y llama a la línea de atención al cliente de Razer o accede a support.razer.com para solicitar asistencia.

No desmontes el dispositivo (si lo haces, se anulará la garantía) y no intentes hacerlo funcionar bajo circunstancias anormales.

Mantén el dispositivo alejado de los líquidos o la humedad. El dispositivo debe funcionar dentro del rango específico de temperaturas de 0 °C (32 °F) a 40 °C (104 °F). Si la temperatura supera ese rango, desconecta o apaga el dispositivo para dejar que la temperatura se estabilice hasta un nivel óptimo.

El dispositivo aísla el ruido ambiente externo incluso usando un volumen bajo, lo que puede resultar en una conciencia disminuida del entorno. No utilices el dispositivo cuando realices actividades que exijan prestar atención al entorno.

La reproducción de sonido a un volumen excesivamente alto durante periodos prolongados de tiempo puede dañar tu audición. Además, la legislación de algunos países permite un nivel máximo de sonido de 86 dB sobre tu audición durante 8 horas al día. Por lo tanto, recomendamos que reduzcas el volumen a un nivel cómodo cuando escuches audio durante largos periodos de tiempo. Cuida tu audición.

USO Y MANTENIMIENTO

Para mantenerse en buenas condiciones, los Razer Barracuda Pro requieren un mantenimiento mínimo. Para evitar la acumulación de suciedad, recomendamos limpiar el dispositivo con un paño suave o un hisopo de algodón una vez al mes. No uses jabón ni productos de limpieza agresivos.

ADVERTENCIA SOBRE LA BATERÍA

Los Razer Barracuda Pro contienen una batería recargable de litio-ión. En general, la vida útil de estas baterías depende del uso. Si piensas que la batería recargable de litio-ión que contienen los Razer Barracuda Pro puede estar agotada (tiene poca carga), prueba a cargarla.

Precaución: No las abras, desmontes ni expongas a materiales conductores (metal), humedad, líquido, fuego o calor. De lo contrario, las baterías pueden sulfatarse o explotar, ocasionando lesiones físicas. La duración de la batería varía en función de su uso.

9. ASPECTOS LEGALES

INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL

© 2025 Razer Inc. Todos los derechos reservados. Razer, el logotipo de la serpiente de tres cabezas, el logotipo de Razer, "For Gamers. By Gamers.", y el logotipo de "Powered by Razer Chroma" son marcas comerciales o marcas registradas de Razer Inc. y/o sus empresas afiliadas en Estados Unidos y otros países. El resto de marcas registradas son propiedad de sus respectivos titulares y otros nombres de empresas y productos aquí mencionados pueden ser marcas comerciales de sus respectivas compañías.

Android, Google, Google Logo, Google Play, and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.

Apple, the Apple logo, and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc. iOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc., and any use of such marks by Razer is under license.

"PlayStation", "PS4", and "PS5" are registered trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.

Windows and the Windows logo are trademarks or registered trademarks of the Microsoft group of companies.

Razer Inc. ("Razer") puede tener derechos de autor, marcas comerciales, secretos comerciales, patentes, solicitudes de patentes u otros derechos de propiedad intelectual (registrados o no registrados) relativos al producto objeto de esta guía. La entrega de esta guía no otorga derechos de ningún tipo, como derechos de autor, marca comercial, patente u otro derecho de propiedad intelectual. Razer Barracuda Pro (el "Producto") puede diferir de las imágenes del embalaje u otras. Razer no asume ninguna responsabilidad sobre dichas diferencias o por cualquier error que pudiera aparecer. La información contenida aquí está sujeta a cambios sin previo aviso.

GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO

Para obtener los términos más recientes y actuales de la Garantía limitada del producto, visita [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Razer no será en ningún caso responsable de ninguna pérdida de beneficios, pérdida de información o datos, especial, fortuita, indirecta, punitiva o consecuente, que surja de alguna forma

de la distribución o la venta, reventa, uso o incapacidad para usar el Producto. La responsabilidad de Razer no podrá superar en ningún caso el precio de compra minorista del Producto.

GENERAL

Estos términos estarán regidos y serán interpretados bajo las leyes de la jurisdicción en la cual se haya comprado el Producto. Si algún término de este documento se considera no válido o no aplicable, entonces dicho término (en la medida que no es válido ni aplicable), no tendrá efecto y se considerará excluido sin invalidar ninguno de los términos restantes. Razer se reserva el derecho de corregir cualquier término en cualquier momento sin previo aviso.