



# RAZER USB 4 DOCK


ОСНОВНОЕ РУКОВОДСТВО

## СОДЕРЖАНИЕ

1. СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТА .....	2
2. ЧТО НЕОБХОДИМО .....	3
3. ПОРА ПОЗАБОТИТЬСЯ О ГАРАНТИИ .....	4
4. ПОДГОТОВКА ДОК-СТАНЦИИ К РАБОТЕ .....	4
5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОК-СТАНЦИИ .....	6
6. БЕЗОПАСНОСТЬ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	8
7. ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ .....	9

## 1. СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТА

### ▪ Razer USB 4 Dock



- |  |   |
|--|---|
| A. Порт USB 2.0 Type-A*                        | J. Светодиодный индикатор   |
| B. Порт USB 3.2 Gen 1 Type-A                   | K. Гнездо для карт UHS-II SD  |
| C. Порты USB 3.2 Gen 2 Type-A, 2 шт.           | L. Гнездо для карт UHS-II MicroSD   |
| D. Порт Gigabit Ethernet (RJ-45)               | M. Комбинированный аудиоразъем 3,5 мм                                       |
| E. DP 1.4**                                    | N. Порт USB 3.2 Gen 2 Type-C Power Delivery (PD) (нисходящий) <sup>††</sup> |
| F. Порт HDMI 2.1 **                            | O. Порт USB 3.2 Gen 2 Type-C (нисходящий)                                   |
| G. Порт USB 4 Type-C (восходящий) <sup>†</sup> | P. Порт USB 3.2 Gen 2 Type-A <sup>†††</sup>                                 |
| H. Порт питания                                |   |
| I. Кнопка питания                              |   |

\*Рекомендуется только для подключения беспроводного донгла (не входит в комплект поставки).


\*\*Поддерживает один дисплей с разрешением до 4K при 120 Гц и два дисплея с разрешением до 4K при 60 Гц. Разрешение может отличаться в зависимости от технических характеристик вашей системы и внешних мониторов.

<sup>†</sup>Поддерживает зарядку по технологии Power Delivery 3.0 мощностью до 100 Вт.

<sup>††</sup>Поддерживает зарядку по технологии Power Delivery (PD) мощностью до 20 Вт.

<sup>†††</sup>Возможность зарядки мобильных устройств по технологии Battery Charging 1.2.

- Кабель USB 4 Type-C/Type-C



- Адаптер питания и сетевой шнур необходимого регионального стандарта<sup>‡</sup>
- Важная информация о продукте

<sup>‡</sup>Может отличаться в разных регионах.

---

## 2. ЧТО НЕОБХОДИМО

- Компьютер с портом USB 4 Type-C или совместимые устройства USB 4 Type-C\*\*
- Электрическая розетка

*\*\*Для оптимальной производительности рекомендуется подключать док-станцию к порту USB 4 Type-C. Подробную информацию о поддержке устройств USB можно получить у производителя вашего устройства. С полным списком совместимых устройств можно ознакомиться на сайте: [support.razer.com](https://support.razer.com)*


---

### 3. ПОРА ПОЗАБОТИТЬСЯ О ГАРАНТИИ



Зарегистрируйте свой продукт и получите эксклюзивные преимущества

[razerid.razer.com/warranty](https://razerid.razer.com/warranty)




Серийный номер вашего продукта можно найти здесь.

---


### 4. ПОДГОТОВКА ДОК-СТАНЦИИ К РАБОТЕ

1. Подключите сетевой шнур к адаптеру питания, подсоедините его к порту питания док-станции и включите в электрическую розетку.



 Используйте кабель питания, подходящий для вашего региона.

2. Подключите систему к порту USB 4 Type C (восходящему).




*\*Для оптимальной производительности рекомендуется подключать док-станцию к порту USB 4 Type C. Подробную информацию о поддержке устройств USB можно получить у производителя вашего устройства.*




## 5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОК-СТАНЦИИ








### ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

Нажмите кнопку питания, чтобы включить или выключить питание док-станции.



### ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВАШИХ УСТРОЙСТВ

ЭЛЕМЕНТ	ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ УСТРОЙСТВА	ФУНКЦИЯ / ОПИСАНИЕ
Порт USB 2.0 Type-A		Для беспроводного донгла USB Type-A беспроводного устройства и передачи данных со скоростью до 480 Мбит/с
Порт USB 3.2 Gen 1 Type-A		Для устройств с интерфейсом USB Type-A и передачи данных со скоростью до 5 Гбит/с (через USB 3.2 Gen 1) или 10 Гбит/с (через USB 3.2 Gen 2).
Порты USB 3.2 Gen 2 Type-A, 2 шт.		
Порт Gigabit Ethernet (RJ-45)		Для подключения маршрутизатора или модема со скоростью передачи 10/100/1000 Мбит/с в дуплексном или полудуплексном режиме

DP 1.4		<p>Установите один дисплей с разрешением до 4К при 120 Гц или два дисплея с разрешением до 4К при 60 Гц (каждый).</p> <p><b>i</b> <i>Разрешение может отличаться в зависимости от характеристик вашего дисплея и системы.</i></p>
Порт HDMI 2.1		
Порт USB 4 Type-C (восходящий)		<p>Подключение к хост-устройству/компьютеру с интерфейсом USB 4 Type-C, поддерживающему функцию USB Power Delivery (PD, до 100 Вт для зарядки устройств).</p>
Гнезда для карт UHS-II SD и microSD		<p>Вставьте карту SD или microSD, чтобы копировать файлы на устройство и с него.</p>
Комбинированный аудиоразъем 3,5 мм		<p>Для динамика или микрофона; или наушников</p>
Порт USB 3.2 Type Gen 2 Power Delivery (PD)		<p>Для устройств с интерфейсом USB Type-C и зарядки с поддержкой PD мощностью до 20 Вт</p>
Порт USB 3.2 Type-C		<p>Для устройств с интерфейсом USB Type-C с поддержкой передачи данных со скоростью до 10 Гбит/с и выходным током 1,5 А</p>
Порт USB 3.2 Type-A		<p>Для устройств с интерфейсом USB Type-A с поддержкой передачи данных со скоростью до 10 Гбит/с или зарядных устройств</p>

---

## 6. БЕЗОПАСНОСТЬ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

### ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Для обеспечения максимальной безопасности при использовании Razer USB 4 Dock рекомендуется следовать приведенным ниже правилам.

Если при работе с устройством возникли неполадки, которые не удается устранить с помощью рекомендуемых действий, отключите устройство и позвоните на горячую линию Razer или посетите веб-сайт [support.razer.com](https://support.razer.com) для получения технической поддержки.

Не разбирайте устройство и не используйте его при нестандартной токовой нагрузке. Это приведет к прекращению действия гарантии.

Не кладите предметы на устройство.

Используйте с устройством только кабель, шнур питания и адаптер из комплекта поставки, а также аксессуары, изготовленные или одобренные компанией Razer. Нестандартные аксессуары могут не обеспечивать достаточную мощность и скорость передачи данных, что может повлиять на производительность и безопасность док-станции.

При отключении любого устройства не дергайте резко за его кабельный провод. Вместо этого аккуратно отсоедините его от разъема.

Убедитесь, что устройство расположено в хорошо проветриваемом месте и что вокруг него достаточно пространства для циркуляции воздуха.

Не допускайте контакта устройства с жидкостью, сыростью или влагой. Пользуйтесь устройством только в разрешенном диапазоне температур: от 0°C до 40°C. Если температура выйдет за пределы этого диапазона, выключите устройство и (или) отсоедините его и дождитесь, когда температура установится на допустимом уровне.

### ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для поддержания Razer USB 4 Dock в рабочем состоянии требуется минимальное техническое обслуживание. Раз в месяц рекомендуется выключать устройство, отсоединять его от адаптера питания и компьютера, отключать все подключенные устройства и протирать его мягкой тканью или очищать ватной палочкой, чтобы не скапливались пыль и грязь. Не используйте мыло или агрессивные чистящие вещества.

---

## 7. ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### **ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЩИТЕ АВТОРСКИХ ПРАВ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ**

© Razer Inc., 2025. Все права защищены. Razer, логотип с изображением трехглавой змеи, логотип Razer, девиз «For Gamers. By Gamers.» и логотип «Razer Chroma» являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Razer Inc. и (или) ее дочерних компаний в США и других странах. Фактическое изделие может отличаться от изображенного на иллюстрациях. Все прочие товарные знаки являются собственностью их владельцев.

Windows и логотип Windows являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками группы компаний Microsoft.

Razer Inc. («Razer») является обладателем авторских прав, товарных знаков, торговых тайн, патентов, приложений к патентам или других прав интеллектуальной собственности (зарегистрированных и незарегистрированных), касающихся данного изделия. Предоставление данного руководства не является передачей лицензии на какие-либо из указанных авторских прав, товарных знаков, патентов или других прав интеллектуальной собственности. Вид Razer USB 4 Dock (далее «Продукт») может отличаться от изображений, приведенных на упаковке или где-либо еще. Компания Razer не несет ответственности за подобные отличия или за любые возможные ошибки. Приведенная в документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

### **ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКТ**

Самые новые действующие условия ограниченной гарантии на продукт приведены на сайте [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

### **ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ**

Компания Razer ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за упущенную выгоду, утраченную информацию или данные, а также за любой специальный, случайный, прямой или косвенный ущерб, нанесенный любым способом при распространении, продаже, перепродаже, использовании или невозможности использования Продукта. Ни при каких обстоятельствах компания Razer не несет ответственности за расходы, превышающие розничную стоимость Продукта.

## **ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

Данные условия должны регулироваться и толковаться в соответствии с местным законодательством, действующим на территории, где был куплен Продукт. Если любое из условий данного Соглашения будет признано недействительным или неисполнимым, то такое условие (в той мере, в которой оно является недействительным или неисполнимым) не будет учитываться и будет считаться исключенным без ущерба для остальных условий. Компания Razer сохраняет за собой право внесения изменений в любые условия в любое время без предварительного уведомления.